

Kommandos

Beim ablegen (Eindampfen in die Vorspring (z.B. Steuerbord))

- **Klar zum ablegen**
- **Leinen los**
- **Ruder hart Steuerbord** (immer zum Steg)
- **Maschine voraus** (das Heck bis etwa 45° vom Steg drehen lassen)
- **Maschine stopp**
- **Ruder gerade**
- **Maschine zurück** (bis der nötige Abstand vom Steg erreicht ist)
- **Maschine stopp**
- **Maschine voraus** (den Ort verlassen)

Beim fahren auf Kompasskurs

(Nach Vorgabe des anzulegenden Kurses durch Ausbilder oder Prüfer z.B. **180°**)

- **Neuer Kurs 180°** (Auf gewünschten Kurs einpendeln)
- **Kurs 180° liegt an**

Beim Boje über Bord Manöver

(Nach Vorgabe durch Ausbilder oder Prüfer z.B. **Boje über Steuerbord**)

- **(Boje über Steuerbord)**
- **Maschine stopp**
- **Ruder hart Steuerbord**
- **Boje beobachten** (eine konkrete Person beauftragen)
- **Rettungsmittel bereithalten** (eine andere konkrete Person beauftragen)
- **Maschine voraus** (bevor der Gang eingelegt wird)
- **Klar zum aufnehmen der Boje an Steuerbord** (oder an Backbord nach Ermessen des Bootsführers)
- **Maschine Stopp** (wenn Boje etwa auf Bughöhe)

Beim kursgerechten aufstoppen (aus der vorwärts Fahrt)

- **Klar zum aufstoppen**
- **Maschine stopp**
- **Maschine zurück** (bis das Boot zum stehen kommt, gegebenenfalls gegensteuern um das Boot gerade zu halten (Radeffekt der Schraube))
- **Maschine stopp**

Beim wenden auf engsten Raum

- **Ruder hart Steuerbord**
- **Maschine voraus** (das Boot etwa 20° bis 30° drehen lassen)
- **Maschine stopp**
- **Ruder hart Backbord**
- **Maschine zurück** (das Boot leicht abbremsen)
- **Maschine stopp**
- **Ruder hart Steuerbord**
- **Maschine voraus**

Beim anlegen (z.B. an Backbord)

- **Klar zum anlegen an Backbord**
(ca. eine bis zwei Bootslängen vor dem Steg oder Floß)
- **Ruder hart Steuerbord** (das Boot bis etwa 20° bis 40° zum Steg oder Floß drehen lassen)
- **Maschine stopp**
- **Ruder hart Backbord**
- **Maschine zurück** (das Heck zum Steg oder Floß ziehen)
- **Maschine stopp**

